
OWNER'S MANUAL



Outdoor Charcoal Barbecue Grill

Model No. NPC1605-4SS





WARNING

FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



WARNING

FOR YOUR SAFETY:

- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

Table of Contents

mportant Safeguards	. 2
Exploded View & Hardware	. 3
Assembly Instructions	. 4
Operating Instructions	. 6
Clean and Care	. 6
Product Registration	. 6
imited Warranty	6

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com







WARNING


FOR YOUR SAFETY


- 1. This grill is for outdoor use only, and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- 2. This grill is NOT for commercial use.
- 3. This is not a tabletop grill. Therefore, do not place this grill on any type of tabletop surface
- 4. Do not use grill for indoor cooking or heating. Toxic carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- 5. Do not use gasoline, kerosene, or alcohol for lighting.
- 6. Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- 7. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- 8. Instant light charcoal can burn at very high temperatures during initial startup. Make sure lid is open until charcoal turns to hot coals.
- Keep all combustible items and surfaces at least 21 inches (53 cm) away from the grill at all times. DO NOT use this grill or any gas product under any overhead or near any unprotected combustible constructions.
- 10. Do not alter grill in any manner.
- 11. Do not use the grill unless it is completely assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- 12. This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- 13. Use only Blue Rhino Global Sourcing, LLC. factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty. Contact 1.800.762.1142.
- 14. Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- 15. Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- 16. Never touch grates (charcoal or cooking), ashes or coals to see if they are hot.

- 17. Do not use on wooden decks, wooden furniture or other combustible surfaces.
- 18. Do not use in or on boats or recreational vehicles.
- 19. Position grill so wind can not carry ashes to combustible surfaces.
- 20. Do not use in high winds.
- 21. Never lean over the grill when lighting.
- 22. Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
- 23. Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- 24. Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- 25. Always place your grill on a hard, non combustible level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- 26. Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- 27. Live hot briquettes and coals can create a fire hazard.
- 28. Always empty the ash catcher and grill after each use. Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- 29. Do not place fuel (charcoal briquets, wood or lump charcoal) directly into bottom of grill. Place fuel only on the charcoal pan/grid.
- 30. Check to make sure the air vents are free of debris and ash before and while you are using the grill.
- 31. Make sure ash catcher is securely and completely in place before using the grill.
- 32. Always wear protective gloves when adding fuel to retain desired heat level.
- 33. Keep all electrical cords away from a hot grill.
- 34 Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- 35. Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.











Assembly Instructions

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and serial number available for reference.


For Easiest Assembly:

- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to layout all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed, go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.

Step

Attach handle and air vent

- A. Attach handle to lid using 2 sets of heat resistant washers (G), large washers (F), large lock washers (J), and large wing nuts (D).
- B. Attach air vent to lid using large screw (B), medium lock washer (I), and small wing nut (C).




Step

Attach legs and bottom plate

A. Attach 4 legs to bottom bowl using 4 sets of large screws (B), medium lock washers (I), and large washers (F).

Note: Do not fully tighten large screws (B) until bottom plate is assembled.


- B. Attach bottom plate to legs using 4 sets of small screws (A), small lock washers (H) and small washers (E).
- C. Tighten all 4 large screws (B).



Step

Attach bottom slide


- A. Insert slide onto underside of bowl. Turn to lock into place.
- B. Attach bottom slide to bottom bowl using large screw (B), large washer (F) medium lock washer (I), and small wing nut (C).



Step

Attach handles

Attach handles and side handle supports to bottom bowl using 4 sets of large washers (F), large lock washers (J) and large wing nuts (D).




Step 5

Insert charcoal grid, cooking grid and ash receiver

A. Insert charcoal grid and cooking grid into bottom bowl.

B. Slide ash receiver onto bottom slide, on the bottom bowl.




Step Ins

Insert warming rack

A. Slide warming rack into holes in lid and bottom bowl.

Note: Look for corresponding holes on side of lid. Insert short wire ends into lid holes, one side at a time. Position warming rack legs into slots on grill body sides.


B Cut zip tie on warming rack.



Step

Attach lid


Place top hinge into the bottom hinge. Secure with pin (K) and cotter pin (L). $\label{eq:cotter}$



Step

Completed

Congratulations your assembly is now complete. Read Operating Instructions before proceeding.





Operating Instructions

This appliance is designed for use only with quality charcoal briquets, lump charcoal and cooking wood.

Lighting

- 1. Open lid and vents.
- 2. Make sure ash receiver is empty and secure.
- 3. Remove cooking grid.
- 4. Arrange and light fuel per instructions on fuel package.
- 5. Allow fuel time to ash into glowing coals before cooking.

Direct Cooking

- 1. While wearing protective gloves, carefully spread coals evenly across grid with a long handle tool.
- 2. Carefully replace cooking grid.
- 3. Place food on cooking grid.
- 4. Cook with lid open or closed.

Indirect Cooking – Ideal for Roasts

- While wearing protective gloves, carefully spread coals into a donut shape with a long handle tool.
- 2. Place a metal tray in center of donut to catch drippings
- 3. Carefully replace cooking grid.
- 4. Place food on cooking grid directly over the metal pan.
- 5. Cook with lid closed.

Tips for Better Cookouts and Longer Product Life

- 1. Store fuel in a waterproof container away from sources of ignition.
- 2. Use a charcoal chimney for fast and easy startups.
- 3. Spray or coat cooking surfaces with vegetable oil before cooking to avoid sticking.
- 4. Place vegetables or delicate foods into aluminum foil pouches.
- 5. Use a quality grill brush after each event to keep cooking surfaces clean and rust free.
- 6. Remove all ash and dispose of properly after ever use, once extinguished and cool.
- 7. Once grill is cool, cover with a quality grill cover that is properly sized to your unit.

Cleaning and Care

Caution

- 1. All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply disconnected.
- 2. DO NOT clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Notices

- 1. Abrasive cleaners will damage this product.
- 2. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- Do not clean any grill part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

Cleaning Surfaces

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.

Product Registration

Please register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, LLC ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this grill, and to no other person, that if this grill is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such grill shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the grill, as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1)-YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive Winston-Salem, North Carolina 27104 USA (800) 762-1142 24 Hour Fax: (336) 659-6743 CustomerService@BlueRhino.com



Registro del Producto

.YelleRhino.com o llamando al 1.800.762.1142. Sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio de internet

Garantia Limitada

costo de transporte o envío prepagados. costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá comuniquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Departament) del indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen de venta o la factura. Esta Garantía Limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo la parrilla/asador estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Todas las piezas de parrilla que si la unidad se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la Blue Rhino Sourcing, LLC ("el fabricante") garantiza al comprador original, al detal, de esta

causados por la intemperie después de la compra de la unidad. de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento Esta Garantía Limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso,

implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted. residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora por terceras personas. Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y responsabilidad por garantias implicitas o expresas por defectos de mano de obra causados INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA, POR DAÑOS ESPECIALES, PROPOSITO PARTICULAR. ADEMAS, EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD, LIMITACIONES, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD PARA UN HACE RESPONSABLE POR NINGUNA O CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN TERMINADO EL PERIODO DE UN (1) AÑO DE GARANTIA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna

o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga al fabricante. otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución El fabricante no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por el fabricante cualquier

CustomerService@BlueRhino.com Fax las 24 horas: (336) 659-6743 Teléfono (800) 762-1142 Winston-Salem, North Carolina 27104 EE.UU. 104 Cambridge Plaza Drive Blue Rhino Global Sourcing, LLC

Instrucciones de Operación

y leña para cocinar. Esta unidad ha sido diseñada para ser usada con briquetas de calidad, carbón de leña en bloque

Encendido

- 1. Abra la tapa y las aberturas de ventilación.
- 2. Verifique que el receptor de ceniza está vacío y bien asegurado.
- 3. Saque la parrilla de cocción.
- 4. Disponga la materia combustible de acuerdo con las instrucciones del empaque.
- 5. Deje que la materia combustible se torne en carbones encendidos antes de comenzar a
- cocinar.

Cocción Directa

- parejamente en la rejilla, usando una herramienta de mango largo. 1. Con guantes de protección puestos, distribuya cuidadosamente los carbones encendidos,
- 2. Vuelva a colocar cuidadosamente la parrilla de cocción.
- 3. Coloque el alimento en la parrilla de cocción.
- 4. Cocine con la tapa abierta o cerrada.

Cocción Indirecta, Ideal para Asados

- circular, usando una herramienta de mango largo. 1. Con los guantes de protección puestos distribuya los carbones encendidos en forma
- 2. Coloque una bandeja de metal en el centro del círculo para recoger los jugos que gotean.
- 4. Coloque el alimento en la parrilla de cocción directamente arriba de la bandeja de metal. 3. Vuelva a colocar cuidadosamente la parrilla de cocción.
- 5. Cocine con la tapa cerrada.

Sugerencias para Mejores Asados y Prolongación de la Vida Util de la

Unidad

- 1. Almacene la materia combustible en un contenedor a prueba de fuego, lejos de fuentes
- 3. Rocíe o cubra las superficies con aceite vegetal antes de cocinar para evitar que el 2. Use una chimenea de carbón de leña para encender el fuego rápida y fácilmente.
- 4. Coloque las legumbres o alimentos delicados en envolturas de papel de aluminio. alimento se pegue.
- superficie de cocción limpias y libres de oxidación. 5. Use un cepillo de calidad para parrilla después de usar la unidad para mantener las
- 6. Vacie toda la ceniza después de cada uso y disponga de ella de manera apropiada.
- tamaño apropiado para su unidad. 7. Una vez que la parrilla se ha enfriado cúbrala con una cubierta de parrilla de calidad y de

Limpieza y Cuidado

Precaución

- de propano líquido cerrado. con la parrilla fría y con el suministro de combustible de la bombona 1. Todas la operaciones de limpieza y mantenimiento deben realizarse
- automática. El calor extremo dañará el terminado. 2. NO limpie ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza

202IVA

- 1. No use productos de limpieza abrasivos pues dañarán este aparato.
- 2. No utilice nunca productos limpiahornos para limpiar cualquier pieza de la parrilla.
- calor extremo dañará el terminado. 3. Nunca use ninguna pieza de esta parrilla en un horno de limpieza automática. El

Limpieza de las Superficies


- 1. Limpie las superficies con un detergente suave de lavado de platos o con soda de
- 2. En superficies de limpieza difícil, use un desengrasador a base de citricos y un cepillo de
- 3. Enjuague las superficies con agua limpia.

Paso Introduzes la rejilla de calentamiento

A. Instale la rejilla de calentamiento en las perforaciones en la tapa γ en el cuenco.


ranuras en los costados de cuerpo de la parrilla. lado y, luego, en el otro. Coloque las patas de la rejilla de calentamiento en las los 2 extremos cortos de alambre en las perforaciones de la tapa, primero en un Nota: Busque las perforaciones correspondientes en el costado de la tapa. Inserte

B. Corte la atadura en la rejilla de calentamiento.



OS6⁴

seguir adelante. Felicitaciones, el armado ha terminado. Lea las instrucciones de operación antes de




parrilla de cocción y el receptor de ceniza Inserte la rejilla para las briquetas de carbón de leña, la

A. Inserte en el cuenco la rejilla para las briquetas de carbón de leña y la parrilla de

B. Deslice el receptor de ceniza en el elemento de deslizamiento del cuenco de

Inserte la bisagra de arriba en la bisagra de abajo. Asegúrela con un perno (K) y un passador de horquilla (L).



Paso Hie la tapa

Paso


Paso Hije las patas y la placa de fondo

cierre mediana (I) y 4 arandelas grandes (F). A. Fije las 4 patas en el cuenco usando 4 tornillos medianos (B), 4 arandelas de

la placa de fondo. Nota: No apriete completamente los tornillos medianos (B) hasta que haya instalado


cierre pequeñas (H) y 4 arandelas pequeñas (E). B. Fije la placa de fondo a las patas usando 4 tornillos pequeños (A), 4 arandelas de

C. Apriete los 4 tornillos medianos (B).



Paso Hije las manijas

mariposa grande (D). (C), 4 arandelas grandes (F), 4 arandelas de cierre grande (J) y 4 tuercas de Fije al cuenco las manijas y los sostenes de la manija, usando 4 tornillos grandes



Instrucciones de Armado

NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

Si necesita ayuda llame, sin cargo, al 1.800.762-.1142. Por favor tenga a mano su manual y

el número de serie de la unidad, para referencia.

• Evite la pérdida de componentes pequeños o elementos de ferretería, armando el producto Para facilitar el armado:


en un lugar de piso plano sin aberturas ni hendijas.

- Cuando sea del caso, apriete a mano, en un principio, las conexiones de ferretería. Una vez elementos de ferretería. Despeje un área suficientemente grande para disponer todos los componentes y los
- que ha terminado el paso, apriete completamente todos los elementos de ferreteria.
- Siga todos los pasos en el orden indicado para armar debidamente esta unidad.

Paso Instale la abertura de ventilación y la manija de la tapa

grandes (D). arandelas grandes (+), 2 arandelas de cierre grandes (J) y 2 tuercas de mariposa A. Fije en la tapa la manija de la tapa usando 2 arandelas resistentes al calor (G), 2


de cierre mediana (I) y tuerca de mariposa pequeña (C). B. Fije la abertura de ventilación en la tapa usando un tornillo grande (B), arandela





Paso Fije el elemento de deslizamiento de abajo

elemento para que encaje en su sitio. A. Inserte el elemento de deslizamiento en la cara de abajo del cuenco. Gire el

de mariposa pequeña (C). tornillo grande (B), arandela grande (F), arandela de cierre mediano (I) y tuerca B. Fije el elemento de deslizamiento de abajo al fondo del cuenco usando un









ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

momento.



- 18. NO instalar o utilizar en embarcaciones o vehículos de recreo.
- superficies combustibles. 19. Coloque la parrilla de manera que el viento no lleve cenizas a
- 20. No utilice la parrilla si hace mucho viento.
- mantenga los niños y las mascotas lejos de la parrilla en todo 22. No deje una parrilla encendida sin vigilancia, especialmente,

21. Nunca se apoye sobre la parrilla cuando la está encendiendo.

- parrilla se enfríe antes de moverla o guardarla. 23. No intente mover la parrilla mientras esté encendida. Deje que la
- pues el calor y el vapor que hay dentro de la parrilla pueden 24. Abra siempre la tapa de la parrilla en forma cuidadosa y lentamente,
- 25. Coloque siempre la parrilla sobre una superficie firme y nivelada que ocasionarle severas quemaduras.
- que no sea adecuada para este propósito. no sea combustible. Una superficie de asfalto o de pavimento puede
- enfriado y apagado. 26. No quite las cenizas antes de que éstas se hayan completamente
- 27. Briquetas y carbones encendidos pueden crear un riesgo de
- extinguido completamente. usado. No remueva la ceniza antes de que toda ella se haya 28. Siempre vacíe el receptor de ceniza y la parrilla después de haberlos
- la materia combustible únicamente en la rejilla y bandeja para el leña en bloque) directamente en el fondo de la parrilla. Coloque 29. No coloque materias combustibles (briquetas, madera o carbón de
- residuos antes de usar la parrilla y mientras la está usando. 30. Verifique que las aberturas de ventilación están libres de ceniza o

carbón de leña.

- su lugar antes de usar la parrilla. 31. Verifique que el receptor de ceniza está asegurado y totalmente en
- combustible para mantener el nivel de temperatura deseada. 32. Use siempre guantes de protección cuando vaya a agregar materia
- 33. Mantenga todos los cables eléctricos lejos de una parrilla caliente.
- ha quedado cocida a la temperatura apropiada. 34. Use siempre un termómetro para carne para asegurar que la comida
- producir daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales. 35. El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede

- usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada. 1. Esta parrilla es para ser usada al aire libre únicamente y no debe
- 2. Esta parrilla NO ha sido diseñada para uso comercial.
- sobre ningún tipo de superficie de sobremesa. 3. No es una parrilla de sobremesa. Por lo tanto, no coloque esta parrilla
- gases tóxicos de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar 4. NO use la parrilla para cocinar adentro o calentar el ambiente. Los
- 5. No utilice gasolina, queroseno o alcohol para encender la parrilla.
- la parrilla libre de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro 6. No utilice el equipo en una atmósfera explosiva. Mantenga la zona de
- menos de 25 pies (7,62 m) de esta unidad. 7. No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables a vapor o líquido inflamable.
- abierta hasta que las briquetas se tornen en carbones encendidos. temperatura durante su encendido inicial. Asegúrese de tener la tapa 8. Las briquetas de encendido instantáneo pueden arder a muy alta
- estén debidamente protegidas. debajo de aleros o cerca de construcciones combustibles que no 53 cm (21 pulg.) de la parrilla en todo momento. NO use esta parrilla 9. Mantenga todo material y superficies combustibles a por lo menos
- 10. No altere la parrilla de ninguna forma.


1.800.762.1142.

- que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas. 11. No utilice la parrilla a menos que esté completamente montada y
- regular. 12. Esta parrilla debe limpiarse y verificarse completamente de manera
- fábrica puede ser peligroso. Su uso invalida su garantía. Llame al Global Sourcing, LLC. El uso de cualquier pieza no autorizada de 13. Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino
- "Encendido" que se encuentran en este manual. 14. No encienda esta unidad sin haber leído las instrucciones de
- de barbacoa, etc. protección tales como guantes o almohadilla para las ollas, guantes quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de enfriado completamente (alrededor de 45 minutos) para evitar 15. No toque las piezas de metal de la parrilla hasta que no se haya
- el carbón para determinar si están calientes. 16. Nunca toque rejillas (de carbón de leña o de cocción), las cenizas o
- cualquier otra una superficie combustible. 17. No usar sobre terrazas de madera, muebles de madera o sobre

OIRAUSU JEG JAUNAM



Parrilla de Carbón de Leña para Exteriores Modelo No. NPC1605-455




90ibnl

9sbatimid sitna sia
9 del producto
9····································
9nòisaed de operación
p de armado
$\epsilon \ldots $ iagrama de Explosión y Elementos de Ferretería
z······ sambindini salutabukana


ADVERTENCIA





<u>ADVERTENCIA</u>

PARA SU SEGURIDAD:



2. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.

3. El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si está montando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.

Fabricado en China para: Blue Rhino Global Sourcing, LLC 104 Cambridge Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27104 EE.UU. 1.800.762.1142, www.bluerhino.com